

Spectaculaires

Tel 02 99 87 07 07 / Fax 02 99 87 08 08

ALCORA 0/88 DMX512

Raccourci Mode d'Emploi

Soit 2X12 Circuits , soit 1x24 Circuits (Wide) / 99 Mémoires par touche GO

Reset pupitre en mode « Super User » = Step+/Step-/Mode 1 Sec. Puis « Clear » 1 sec.

En mode « Wide », le pupitre se trouve avec un *général Preset* et un *général Mémoires*.
En mode « Wide », la touche « Preset Contrôle » permet d'effectuer les transferts.

Toutes les temporisations se font en temps réel avec les boutons rotatifs.

Faire une Mémoire : Presser 1 Sec. « mode » / voyant « programme » allumé /
N° mémoire affichée / Faire la préparation et
Valider en appuyant sur la touche « Programme » (rouge)

Faire un chaser : Presser 1 Sec. « mode » / voyant « programme » allumé / N° Seq.appuyé
Rentrer les pas qui seront des mémoires en appuyant sur les touches
flash correspondantes , chaque appel correspond à un pas .

Restitutions : Basculer de Programme » à « Run »

Configuration à la mise sous tension (Dong Spectaculaires)
Mode Wide avec 1^{ere} page de mémoires 1/1 2/2 3/3 4/4 etc.....
Se mettre sur la 2^{eme} page pour rentrer des mémoires (24)



